INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

STREET TRIPLE 675

1. Soltar as meia-luas dos risers que fixam o guidão;
2. Fixar o guidão com a base que compõe o kit de instalação utilizando os parafusos originais;
3. Retirar os parafusos que fixam o tanque e no local fixar o suporte em “T” no quadro, refixando o tanque com os parafusos que acompanham o kit;
4. Instalar o amortecedor na base previamente fixada (não é necessário aperto demasiado);
5. Encaixar a haste do amortecedor ao rasgo do suporte em “T”;
6. Apertar o parafuso lateral do suporte fixado ao quadro.