

**FACTOR 150**

1. Soltar as meia luas que fixam o guidão;
2. Fixar o guidão com a base utilizando os parafusos que acompanham o kit;
3. Posicionar no quadro a meia-lua deixando as roscas na posição mais próxima da mesa e fixá-la com a trave passando pelo furo existente no quadro;
4. Fixar sobre a meia-lua a torre em formato de T invertido, observando a inclinação, a mesma deve estar direcionada ao tanque;
5. Fixar o amortecedor na base fixada à mesa encaixando a haste no rasgo da torre (não é necessário apertado demasiado);
6. Apertar o parafuso lateral.