

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



HORNET - FAT BAR

1. Soltar as meia luas que fixam o guidão e retirar-lo;
2. Fixar o guidão FAT BAR utilizando a mesa e os alongadores de guidão que acompanham o kit;
3. Soltar e retirar os 2 parafusos e arruelas que fixam o tanque ao quadro;
4. Utilizar o suporte em forma de "T" invertido para tornar a fixar o tanque com os parafusos que acompanham o kit;
5. Fixar o amortecedor sobre a mesa encaixando a haste no rasgo do suporte (OBS: não é necessário aperto demasiado, basta 1/8 de volta de aperto no parafuso) aperto excessivo nos 2 parafusos que fixam o amortecedor ao copo causa um dureza excessiva ao esterçar o guidão;
6. Apertar o parafuso lateral.