INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

CBR 500 R

1. Soltar a porca da mesa e retirar a arruela;
2. Instalar o copo que acompanha o kit fixando-o com a porca original SEM a arruela;
3. Soltar os parafusos que fixam o tanque retirando as arruelas e tornar a fixa-lo utilizando o suporte em forma de “T” invertido com os parafusos que acompanham o kit;
4. Fixar o amortecedor ao copo encaixando a haste ao rasgo do suporte previamente fixado ao tanque (não é necessário aperto demasiado);
5. Apertar o parafuso lateral.