

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



COMET GTR 250

1. Retirar a porca e a arruela da mesa;
2. Fixar o copo com a porca original sem a arruela;
3. Fixar a torre nos dois furos da abraçadeira com aperto forte;
4. Fixar a abraçadeira ao canote evitando que raspe no guarda-pó do rolamento;
5. Fixar o amortecedor sobre o copo utilizando os parafusos que compõem o kit, encaixando a haste ao rasgo;
6. Apertar o parafuso lateral (não é necessário aperto demasiado).