

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



### BANDIT 1200 N

1. Tirar as 2 meia-luas superiores do riser;
2. Fixar a base com os parafusos que acompanham;
3. Posicionar a peça em forma de T invertido e marcar as posições dos furos;
4. Fazer 2 furos de 6 mm na chapa de acabamento do quadro;
5. Fixar a peça em T com as porcas por debaixo da chapa de acabamento do quadro;
6. Fixar o amortecedor na base fixada à mesa encaixando a haste no rasgo do suporte (não é necessário aperto demasiado);
7. Apertar o parafuso lateral.