

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



V STROM

1. Soltar as meia luas que fixam o guidão;
2. Fixar o guidão com a base utilizando os parafusos que acompanham o kit;
3. Soltar e retirar a capa plástica do tanque;
4. Retirar o parafuso que fixa o tanque ao quadro;
5. Instalar o suporte em forma de "T" invertido no furo roscado;
6. Fixar o amortecedor na base fixada à mesa encaixando a haste no rasgo do suporte (não é necessário aperto demasiado);
7. Apertar o parafuso lateral.
8. Recolocar a capa plástica do tanque.