

GSR 750

1. Soltar as meia luas que fixam o guidão;
2. Fixar o guidão com a base utilizando os parafusos originais;
3. Soltar o parafuso mais longo do suporte em forma de forquilha invertida que acompanha o kit;
4. Posicionar este suporte à frente da capa plástica do tanque por cima do conjunto de ignição;
5. Recolocar o parafuso mais longo em seu lugar original, porém não apertá-lo;
6. Apertar o parafuso menor e somente em seguida apertar o parafuso maior;
7. Fixar o amortecedor na base fixada à mesa encaixando a haste no rasgo do suporte (não é necessário apertado demasiado);
8. Apertar o parafuso lateral.